corega

Contents

カスケード接続の説明 1

カスケード接続時の
切り替え方法 2

CG-PC8KVMC
カスケード接続の利用方法

付属の「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく設置・操作してください。

Y613-20909-01 Rev.A

はじめに

このたびは、「CG-PC8KVMC」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書は本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

■記号について

	操作中に気をつけていただきたい内容です。必ずお読みください。		**補足事項や参考となる情報を説明しています。**

■表記について

本商品	CG-PC8KVMC のことです。
「 」－「 」－「 」	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[ ]	[ ] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例： → [OK]

■イラスト／画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアルをご覧ください。各マニュアルは、コレガホームページ（http://corega.jp/）で提供しています。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

■らくらく導入ガイド

安全にお使いいただくためのご注意、本商品の基本的な使い方や仕様について説明しています。

■詳細設定ガイド（本書、PDF マニュアル）

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。

本書の構成

本書は本商品のカスケード接続についての情報や設定方法について説明しています。本書の構成は次のとおりです

■第 1 章 カスケード接続の説明

この章では、本商品をカスケード接続して活用するための接続方法について説明します。本章での説明は、本商品に付属の「取扱説明書」をご覧になっていることを前提にしています。本商品を接続する前に付属の「取扱説明書」をご覧ください。

■第 2 章 カスケード接続時の切り替え方法

この章では、カスケード接続時の切り替え方法について説明します。本章での説明は、本商品に付属の「取扱説明書」をご覧になっていることを前提にしています。本商品の操作をする前に、付属の「取扱説明書」をご覧ください。

目次

はじめに 2
本書の読み方 2
マニュアルの種類と使い方 3
本書の構成 3
目次 4

第 1 章
カスケード接続の説明..... 5
1.1 カスケード接続について 6
1.2 本商品をカスケード接続する 7

第 2 章
カスケード接続時の切り替え方法..... 11
2.1 カスケード接続時の切り替え方法について 12
2.1.1 ポートセレクトボタンで切り替える 13
2.1.2 OSD メニューで切り替える 13
2.1.3 ホットキー操作で切り替える 13
おことわり 14

第 1 章
カスケード接続の説明

この章では、本商品をカスケード接続して活用するための接続方法について説明します。本章での説明は、本商品に付属の「取扱説明書」をご覧になっていることを前提にしています。本商品を接続する前に付属の「取扱説明書」をご覧ください。

1.1　カスケード接続について 6
1.2　本商品をカスケード接続する 7

1.1　カスケード接続について

本商品に接続するパソコンの台数が 8 台を超える場合、本商品同士をカスケード接続することで、8 台以上のパソコンを接続できるようになります。

■カスケード接続の構成例

1 台の本商品に最大 8 台の本商品をカスケード接続することで、最大 64 台のパソコンを接続できます。



カスケード接続の接続手順について詳しくは、**P.7** 「1.2 本商品をカスケード接続する」をご覧ください。

1.2　本商品をカスケード接続する

次の手順で、本商品をカスケード接続します。

1　接続するすべての機器の電源をオフにします。

> メモ　本商品のほか、キーボード・マウス・ディスプレイ・パソコンの電源もオフにしてください。パソコンは電源ケーブルも取り外してください。

2　付属のアース線で本商品のアース端子と適切なアース端子を接続します。

> メモ　使用する本商品すべてのアース端子を接続してください。

3　1 台目の本商品背面のコンソールポートに、付属のコンソールケーブルを接続し、使用するキーボード・マウス・ディスプレイをコンソールケーブルに接続します。



> メモ　キーボード・マウスは、お使いの環境に合わせて接続してください。

4 次の手順で接続します。

①１台目の本商品のパソコンポートと付属のカスケード用ケーブル（緑色の端子）を接続。

②２台目の本商品のコンソールポートと付属のコンソールケーブルを接続。

③１台目のカスケード用ケーブルとコンソールケーブル（VGA 端子と USB 端子）を接続。

> メモ　コンソールケーブルの USB 端子は、どちらの端子に接続しても問題ありません。



5 2 台目の本商品にオプションケーブル（別売り）でパソコンを接続します。



6 ディスプレイの電源をオンにします。

7 本商品背面のDCジャックに付属のACアダプタを接続し、電源コンセントにプラグを差し込みます。

> 注意
>
> ・必ず本商品に付属の AC アダプタをお使いください。付属の AC アダプタ以外は、本商品に接続しないでください。
>
> ・本商品に付属の AC アダプタは、本商品以外には接続しないでください。

8 本商品が起動します。

「ピーッ」とビープ音が鳴り、ディスプレイに本商品のログイン画面が表示されます。

9 [Enter] キーを押して、OSD メニューにログインします。

10 [Esc] キーを押すか、× をクリックします。

11 ポートセレクトボタンでパソコンポートを切り替えます。

12 パソコンの電源をオンにします。

これで設置と接続は完了です。

次の章では、カスケード接続時の本商品の操作について説明します。

第 2 章
カスケード接続時の切り替え方法

この章では、カスケード接続時の切り替え方法について説明します。本章での説明は、本商品に付属の「取扱説明書」をご覧になっていることを前提にしています。本商品の操作をする前に、付属の「取扱説明書」をご覧ください。

2.1　カスケード接続時の切り替え方法について 12
2.1.1　ポートセレクトボタンで切り替える 13
2.1.2　OSD メニューで切り替える 13
2.1.3　ホットキー操作で切り替える 13
おことわり 14

2.1　カスケード接続時の切り替え方法について

カスケード接続時の本商品の切り替え方法は、本商品を 1 台のみ使用しているときと同じです。
次の 3 とおりの切り替え方法があります。

☞ **P.13**「2.1.1　ポートセレクトボタンで切り替える」

☞ **P.13**「2.1.2　OSD メニューで切り替える」

☞ **P.13**「2.1.3　ホットキー操作で切り替える」

各切り替え方法の説明について、詳しくは本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

2.1.1 ポートセレクトボタンで切り替える

ポートセレクトボタンでパソコンを切り替える場合は、切り替えたいパソコンが接続されたポートのポートセレクトボタンを押します。

> メモ　どのパソコンを表示していても、ポートセレクトボタンを押したパソコンに直接切り替わります。

2.1.2 OSD メニューで切り替える

カスケード接続時も OSD メニューでパソコンを切り替えられます。

カスケード接続した本商品は 1 台目の本商品のパソコンポートの下に表示されます。本商品が 1 台の場合と同様に、OSD メニュー上でのマウス操作またはキーボード操作でパソコンを切り替えられます。

> メモ　OSD メニューでは、パソコンを切り替えるほかに本商品の設定を変更することができます。OSD メニューの操作方法について、詳しくは本商品付属の取扱説明書をご覧ください。

2.1.3 ホットキー操作で切り替える

カスケード接続時もホットキー操作でパソコンを切り替えられます。

カスケード接続している本商品に接続したパソコンに直接ホットキー操作で切り替えたり、オートスキャンやスキップで順番に切り替えたりできます。

> メモ
> ・ホットキーの操作方法について、詳しくは本商品付属の取扱説明書をご覧ください。
> ・OSD メニューでオートスキャンやスキップの対象を設定できます。OSD メニューの操作方法について、詳しくは本商品付属の取扱説明書をご覧ください。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2011　アライドテレシスホールディングス株式会社
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2011 年 6 月　初　版